

Producent	Model *	Do zmiany **	Współpraca
<i>Kasy Fiskalne</i>			
<b>FAREX</b>	BURSZTYN	--	TAK
	PERŁA	--	TAK
	SZAFIR	--	TAK
	RUBIN	--	TAK
<b>POSNET</b>	NEO EU	ELEKTROMAGNES 6V+WTYK	WKRÓTCE
	NEO EJ Standard	ELEKTROMAGNES 6V+WTYK	WKRÓTCE
	NEO EJ PLUS	ELEKTROMAGNES 6V+WTYK	WKRÓTCE
	NEO EJ XL *	WTYCZKA rj12	TAK
	COMBO*	WTYCZKA rj12	TAK
	MOBILE EU	ELEKTROMAGNES 6V+WTYK	WKRÓTCE
	MOBILE HS EJ	ELEKTROMAGNES 6V+WTYK	WKRÓTCE
	BINGO EU	ELEKTROMAGNES 6V+WTYK	WKRÓTCE
	BINGO HS EJ	ELEKTROMAGNES 6V+WTYK	WKRÓTCE
<b>NOVITUS</b>	NANO E	ZASILANIE+EL.MAGNES6V	NIE
	FRIGO II+	ZASILANIE+EL.MAGNES6V	NIE
	MAŁA PLUS	ZASILANIE+EL.MAGNES6V	NIE
	MAŁA PLUS E	ZASILANIE+EL.MAGNES6V	NIE
	SOLEO PLUS *	WTYCZKA KNX-G02	TAK
	SOLEO PLUS E*	WTYCZKA KNX-G02	TAK
	PS 3000 PLUS*	WTYCZKA KNX-G02	TAK
	PS 3000 NET*	WTYCZKA KNX-G02	TAK
	PS 4000 E*	WTYCZKA KNX-G02	TAK
	MINI POS E*	WTYCZKA KNX-G02	TAK
<b>ELZAB</b>	MINI	Wtyczka mini Jack 2,5 mm	NIE
	MINI E*	Wtyczka mini Jack 2,5 mm	TAK
	JOTA*	Wtyczka mini Jack 2,5 mm	TAK
	JOTA E*	Wtyczka RJ12	TAK
	ALFA MAX*	Wtyczka RJ12	TAK
	ALFA MAX E*	Wtyczka RJ12	TAK
	DELTA*	Wtyczka RJ12	TAK
	<b>EMAR</b>	SOLO*	Wtyczka RJ12
<b>INNOVA</b>	HIT	ELEKTROMAGNES 6V+WTYK	WKRÓTCE
	HIT BELLA	ELEKTROMAGNES 6V+WTYK	WKRÓTCE
<b>DATECS</b>	MALUCH BIS	NIE działa z szufladą	NIE
	MIDI	--	TAK
	MP 54	--	TAK
	MP 55	--	TAK
	MP 55N	--	TAK
	MP 56	--	TAK
	MP 56 N	--	TAK
<b>Incotex</b>	MERCURY 116F	ELEKTROMAGNES 6V+WTYK	WKRÓTCE
	MERCURY 130F	ELEKTROMAGNES 6V+WTYK	WKRÓTCE

<b>SHARP</b>	ER-A 237P *	WTYK	TAK
	ER-A 277P*	WTYK	TAK
	ER-A 277 PS*	WTYK	TAK
	ER-A 285P *	WTYK	TAK
	EURO 500-T	--	TAK
	EURO 500-TX	--	TAK
	EURO 100 T	--	TAK
	EURO 200 TX	--	TAK
	EURO 50-T MINI	Nie działa z szufladą	NIE
<b>Drukarki fiskalne</b>			
<b>FAREX</b>	DF-01	--	TAK
<b>POSNET</b>	THERMAL HD*	Wtyk rj12	TAK
	THERMAL HS EJ*	Wtyk rj12	TAK
	THERMAL FV EJ LED	ELEKTROMAGNES 6V+WTYK	WKRÓTCE
	THERMAL FV EJ LCD	ELEKTROMAGNES 6V+WTYK	WKRÓTCE
	THERMAL FV LED	ELEKTROMAGNES 6V+WTYK	WKRÓTCE
	THERMAL A HS EJ	ELEKTROMAGNES 6V+WTYK	WKRÓTCE
	THERMAL A EJ	ELEKTROMAGNES 6V+WTYK	WKRÓTCE
	TEMO	Nie działa z szufladą	NIE
	TEMO HS EJ	Nie działa z szufladą	NIE
<b>NOVITUS</b>	DEON E	ZASILANIE+EL.MAGNES 6V	NIE
	DEON E LEX	ZASILANIE+EL.MAGNES 6V	NIE
	DEON E MED	ZASILANIE+EL.MAGNES 6V	NIE
	BONO E*	WTYK RJ12	TAK
	BONO APTEKA E*	WTYK RJ12	TAK
	DELIO E*	WTYK DB9	TAK
	DELIO PRIME E*	WTYK DB9	TAK
	DELIO PRIME*	WTYK DB9	TAK
	DELIO APTEKA E*	WTYK DB9	TAK
<b>ELZAB</b>	OMEGA*	WTYK RJ 12	TAK
	MERA*	WTYK RJ 12	TAK
	MERA E*	WTYK RJ 12	TAK
	MERA EFV*	WTYK RJ 12	TAK
<b>EMAR</b>	PRINTO*	WTYK RJ 12	TAK
<b>INNOVA</b>	DF-1 IBM *	WTYK RJ 12	TAK

\*- działa tylko po zmianie wtyczki na inną.

\*\* - rodzaj zmiany niezbędny do prawidłowej pracy szuflady