

| Producent | Model * | Do zmiany ** | Współpraca |
|----------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| <i>Kasy Fiskalne</i> | | | |
| FAREX | BURSZTYN | -- | TAK |
| | PERŁA | -- | TAK |
| | SZAFIR | -- | TAK |
| | RUBIN | -- | TAK |
| POSNET | NEO EU | ELEKTROMAGNES 6V+WTYK | WKRÓTCE |
| | NEO EJ Standard | ELEKTROMAGNES 6V+WTYK | WKRÓTCE |
| | NEO EJ PLUS | ELEKTROMAGNES 6V+WTYK | WKRÓTCE |
| | NEO EJ XL * | WTYCZKA rj12 | TAK |
| | COMBO* | WTYCZKA rj12 | TAK |
| | MOBILE EU | ELEKTROMAGNES 6V+WTYK | WKRÓTCE |
| | MOBILE HS EJ | ELEKTROMAGNES 6V+WTYK | WKRÓTCE |
| | BINGO EU | ELEKTROMAGNES 6V+WTYK | WKRÓTCE |
| | BINGO HS EJ | ELEKTROMAGNES 6V+WTYK | WKRÓTCE |
| NOVITUS | NANO E | ZASILANIE+EL.MAGNES6V | NIE |
| | FRIGO II+ | ZASILANIE+EL.MAGNES6V | NIE |
| | MAŁA PLUS | ZASILANIE+EL.MAGNES6V | NIE |
| | MAŁA PLUS E | ZASILANIE+EL.MAGNES6V | NIE |
| | SOLEO PLUS * | WTYCZKA KNX-G02 | TAK |
| | SOLEO PLUS E* | WTYCZKA KNX-G02 | TAK |
| | PS 3000 PLUS* | WTYCZKA KNX-G02 | TAK |
| | PS 3000 NET* | WTYCZKA KNX-G02 | TAK |
| | PS 4000 E* | WTYCZKA KNX-G02 | TAK |
| | MINI POS E* | WTYCZKA KNX-G02 | TAK |
| ELZAB | MINI* | Wtyczka mini Jack 2,5 mm | TAK |
| | MINI E* | Wtyczka mini Jack 2,5 mm | TAK |
| | JOTA* | Wtyczka mini Jack 2,5 mm | TAK |
| | JOTA E* | Wtyczka RJ12 | TAK |
| | ALFA MAX* | Wtyczka RJ12 | TAK |
| | ALFA MAX E* | Wtyczka RJ12 | TAK |
| | DELTA* | Wtyczka RJ12 | TAK |
| EMAR | SOLO* | Wtyczka RJ12 | TAK |
| INNOVA | HIT | ELEKTROMAGNES 6V+WTYK | WKRÓTCE |
| | HIT BELLA | ELEKTROMAGNES 6V+WTYK | WKRÓTCE |
| DATECS | MALUCH BIS | NIE działa z szufladą | NIE |
| | MIDI | -- | TAK |
| | MP 54 | -- | TAK |
| | MP 55 | -- | TAK |
| | MP 55N | -- | TAK |
| | MP 56 | -- | TAK |
| | MP 56 N | -- | TAK |
| Incotex | MERCURY 116F | ELEKTROMAGNES 6V+WTYK | WKRÓTCE |
| | MERCURY 130F | ELEKTROMAGNES 6V+WTYK | WKRÓTCE |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------------|---------|
| SHARP | ER-A 237P * | WTYK | TAK |
| | ER-A 277P* | WTYK | TAK |
| | ER-A 277 PS* | WTYK | TAK |
| | ER-A 285P * | WTYK | TAK |
| | EURO 500-T | -- | TAK |
| | EURO 500-TX | -- | TAK |
| | EURO 100 T | -- | TAK |
| | EURO 200 TX | -- | TAK |
| | EURO 50-T MINI | Nie działa z szufladą | NIE |
| Drukarki fiskalne | | | |
| FAREX | DF-01 | -- | TAK |
| POSNET | THERMAL HD* | Wtyk rj12 | TAK |
| | THERMAL HS EJ* | Wtyk rj12 | TAK |
| | THERMAL FV EJ LED | ELEKTROMAGNES 6V+WTYK | WKRÓTCE |
| | THERMAL FV EJ LCD | ELEKTROMAGNES 6V+WTYK | WKRÓTCE |
| | THERMAL FV LED | ELEKTROMAGNES 6V+WTYK | WKRÓTCE |
| | THERMAL A HS EJ | ELEKTROMAGNES 6V+WTYK | WKRÓTCE |
| | THERMAL A EJ | ELEKTROMAGNES 6V+WTYK | WKRÓTCE |
| | TEMO | Nie działa z szufladą | NIE |
| | TEMO HS EJ | Nie działa z szufladą | NIE |
| NOVITUS | DEON E | ZASILANIE+EL.MAGNES 6V | NIE |
| | DEON E LEX | ZASILANIE+EL.MAGNES 6V | NIE |
| | DEON E MED | ZASILANIE+EL.MAGNES 6V | NIE |
| | BONO E* | WTYK RJ12 | TAK |
| | BONO APTEKA E* | WTYK RJ12 | TAK |
| | DELIO E* | WTYK DB9 | TAK |
| | DELIO PRIME E* | WTYK DB9 | TAK |
| | DELIO PRIME* | WTYK DB9 | TAK |
| | DELIO APTEKA E* | WTYK DB9 | TAK |
| ELZAB | OMEGA* | WTYK RJ 12 | TAK |
| | MERA* | WTYK RJ 12 | TAK |
| | MERA E* | WTYK RJ 12 | TAK |
| | MERA EFV* | WTYK RJ 12 | TAK |
| EMAR | PRINTO* | WTYK RJ 12 | TAK |
| INNOVA | DF-1 IBM * | WTYK RJ 12 | TAK |

*- działa tylko po zmianie wtyczki na inną.

** - rodzaj zmiany niezbędny do prawidłowej pracy szuflady